

## Produkt: Kochschinken im Darm- gepoltert, geräuchert, gegart

Schritt	Behandlung	Umluft	Kammern- temperatur °C	Kern- temperatur °C	Feuchte %	Delta- temperatur °C	Zeit Min.
1	Trocknen	schnell	80				30
3	Räuchern	schnell	80				15
4	Trocknen	schnell	80				5
5	Braten	schnell	89	64	50		
6	Trocknen	schnell	50				2

Entsprechend der gewünschten Farbe Rauchzeiten verändern.

